

POKYNY PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY V CHALUPĚ

Pokud by během Vašeho pobytu **došlo k výpadku elektrického proudu**, může to být způsobeno vyhozením jističů. Nad dveřmi do technické místnosti je umístěn rozvaděč. Klíč se nachází hned vedle něj na horní zárubni.

Pokud by došlo k **vyhození hlavního jističe**, je potřeba jej nahodit v rozvodně mimo chalupu. Hlavní jistič je umístěn venku – za bazénem sejdete po pár schodech dolů a po levé straně jsou malá dřevěná dvířka – nad nimi je na hřebíku pověšen klíč. Poté je potřeba pokračovat po schodech dolů k zelené brance, kterou otevřete **kódem 7777** a projdete ní. Po pravé straně se nachází rozvaděč. Nahodte zpět hlavní jistič a zkontrolujte, zda všechna zařízení v chalupě fungují správně.